

# Installations- og programmerings- håndbog

Til Somfy io-homecontrol®-produkter



Genkendelse af motorjusteringsniveau	10
S&SO RS100 io	11
Rulleskoddeudstyr	11
Indstilling af S&SO RS100 io	12
Motor er indstillet af producenten	12
Tilføj en lokal styring (1W)	12
Tilføj en Telis Composio io	13
Fulldautomatisk modus	15
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	15
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)	16
Halvautomatisk indstilling, fast øvre endestilling	18
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	18
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	20
Halvautomatisk indstilling, fast nedre endestilling	23
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender)	23
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W) -	25
Manuel indstilling	28
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender)	28
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	30
Oximo io	33
Rulleskoddeudstyr	33
Motor er indstillet af producenten	34
Tilføj en lokal styring (1W)	34
Tilføj en Telis composio io (2W)	35
Automatisk modus	37
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	37
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	39
Halvautomatisk modus, fast øvre endestilling	42
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	42
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	44
Halvautomatisk modus, fast nedre endestilling	47
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	47
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	49
Manuel modus	52
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	52
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W)	54
Skift rotationsretning med en 1-vejs styring	57
Indstilling af en Oximo S Auto io	58
Indstil endestoppene for motoren med 1-vejssender	58
Indstil endestop for motoren med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)	60

Indstilling af Maestria+ 50 io	62
Indstillingsmuligheder	62
Motor er indstillet af producenten	63
Tilføj en lokal styring (1W)	63
Tilføj en Telis composio io (2W)	64
Tilføj en Easy Sun io (2W)	66
Modus 1: Automatisk modus til en vindsikker solafskærmning med tilstrækkelig tung nedre stang.	68
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	68
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender)	70
Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)	73
Modus 2: Indstil en fast nedre endestop og en automatisk øvre endestop (kassettesolafskærmning).	76
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender)	76
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -	78
Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)	81
Modus 3: Manuel modus	84
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	84
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -	86
Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)	89
Modus 4: Halvautomatisk modus (kassettesolafskærmning) til vindsikker solafskærmning med automatiske låse	92
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	92
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -	94
Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)	97
Modus 5: Manuel modus til vindsikker solafskærmning med automatiske låse	101
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	101
Indstil endestop med en Telis Composio io gruppestyring (2W sender) -	104
Indstil endestop med en Easy Sun io gruppestyring (2W sender)	108
Tilbage-frigørelsesfunktion, aktivering – deaktivering	112
Indstilling af Sunea io	113
Motor er indstillet af producenten	113
Tilføj en lokal styring (1W)	113
Tilføj en gruppestyring (Telis Composio io)	114
Tilføj en gruppestyring (Easy Sun io)	116
(Kassettemarkise) Automatisk indstilling af øvre endestop og manuel indstilling af nedre endestop	118
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	118
Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)	120
Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)	123
Manuelle indstillinger af endestoppene	126
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	126
Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)	128
Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)	131

Justering af lukkekraften	134
Tilbage-frigørelsesfunktion, aktivering – deaktivering	135
Arbejde med tilbageimpuls-funktion	136
Indstilling af Sunilus (Screen) io	137
Motor er indstillet af producenten.	137
Tilføj en lokal styring (1W)	137
Tilføj en gruppestyring (Telis Composio io)	138
Tilføj en gruppestyring (Easy Sun io)	140
Manuel indstilling af endestoppene	142
Indstil endestop med en lokal styring (1W sender) -	142
Indstil endestop med en gruppestyring (Telis composio io)	144
Indstil endestop med en gruppestyring (Easy Sun io)	147
Indstilling af J4 io motor	150
Motor er indstillet af producenten	151
Tilføj en lokal styring (1W)	151
Justering og programmering	152
Justering af endestop for en J4 io motor	154
Justering af endestop for en S&SO RS100 io motor	155
Justering af endestop på andre io motorer	156
Arbejde med midterstilling (MY-stilling)	157
Slet en io motor	158
Tilføj en 1-vejs styring (Situio eller Smoove serie)	159
Slet en 1-vejs styring (Situio eller Smoove serie)	159
Erstat en 1-vejs styring	160
Lighting Receiver io	161
Tilkobling af belysningsdæmper-modtager io	166
Smoove 1 io og Situio 5 VAR A/M io	167
Ændre betjeningsmodus	167
Ændre rotationsretning for lamellerne	168
Justering af vippe trin	169
Nina io indstillinger	170
Tilføj indstillede produkter som allerede er programmeret i en sender i en ny Nina io	170
Tilføj indstillede produkter som endnu ikke er programmeret i en sender i en ny Nina io	172
Tilføj indstillede produkter som allerede er programmeret i en sender i en allerede justeret Nina io	174
Tilføj indstillede produkter som endnu ikke er programmeret i en allerede justeret Nina io	176
Ændr produkter programmeret i en Nina io	178

Erstat en defekt motor med en ny en i Nina io	180
Aktivering af "Betjen ved bevægelse"-funktionen	184
Deaktivering af "Betjen ved bevægelse"-funktionen	185
Administrere produkter i en gruppe/et rum	186
Slet et produkt i Nina io	187
Modtag/send/generer en ny nøgle	188

## Chronis io

---

Timerens grundindstillinger	190
Tilføj Chronis io til en motor eller en gruppe af motorer	191
Indstillinger	192
Ændr programmerede tider	193
Tilføj en ny ordre	194
Kopier en dag	196
Slet en ordre eller en komplet dag	197
Ændr tiden	198
Ændr datoen	199
Ændr solnedgangstiden i juni	200
Ændr solnedgangstiden i december	201
Ændr typen af radiosignal	202
Indstilling af repetitionen for radiosignalet	203
Indstilling af et langt signal til betjening af rulleskodder som drives af et solcellepanel	204
Fuld tilbagesstilling af indstillingerne på Chronis io	205

## Easy sun io

---

Funktionsprincip	207
Tekniske data	208
Styring	209
Displays	210
Tilføj motorer via 1-vejs styring	211
Slet motor/modtager via 1-vejs styring	211
Tilføj en Easy Sun io i systemer hvor der allerede findes en aktiv sikkerhedsnøgle (Key) og produkter er indstillet og programmeret..	212
Tilføj Easy Sun io til en ny installation	214
Udfør en ekstern AutoScan	214
Programmering af sensor	215
Sensorstyring	215
Indstilling af solværdi	216
Indstilling af vindværdi	217
Solindstillingsværdier	218
Vindindstillingsværdier	218
Solfunktion / Aktivere demomodus	219

Solfunktion / Deaktivere demomodus	219
Juster en gruppe	220
Ændr et gruppesymbol	221
Kopier sikkerhedsnøgle til en anden styring	222
Kopier motorer/modtagere via Easy Sun io til en anden 2-vejs styring	223
Intern scan	225
Erstatning af en 2-vejs styring	228
Tilbagestilling af en 2-vejs styring	231
Fejlfinding	232
Vis fejlnummer	234
Displaymeddelelser	234
<b>Sunis WireFree io</b>	<b>236</b>
Første brug	236
Test	236
Sletning	237
Indstil grænseværdi	237
Tilbagestil	237
<b>Eolis WireFree io vindsensor</b>	<b>238</b>
Programmering på en motor med en 1-vejs styring.	238
Første brug med en Easy Sun io	239
Test	239
Sletning	240
Indstil grænseværdi	240
Tilbage til fabriksindstillinger	240
<b>Eolis 3D WireFree io</b>	<b>241</b>
Generelt	241
Brugsområde	241
Monteringsanvisninger og indstillingsværdier	241
Arbejde med Eolis 3D WireFree io	242
Montering	243
Programmering	244
Indstilling	245
Sletning	246
Fejlfinding	247

Telis Compositio io   Impresario Chronis io	248
Tilføj motorer via 1-vejs styring	248
Slet motor/modtager via 1-vejs styring	248
Kopier motorer/modtagere til en anden 2-vejs styring	249
Tilføj ekstra 2-vejs styring via en ekstern AutoScan	250
Opret eller ændre grupper	252
Intern scan	255
Erstatning af en 2-vejs styring	258
Impresario Chronis io: Opret scenarier	261
Keytis 4 (Home) io	264
Beskrivelse	264
Isæt/udskift batteri	264
Programmering og lagring af sikkerhedsnøgle	265
Programmere en sender fra en motor	265
Programmering ved at kopiere fra en allerede programmeret Keytis	266
Sletning af en programmeret knap	267
Sletning af al programmering	267
Programmere program for centrallåsning (kun Keytis 4 Home io)	268
Sluk for bip-signaler	268
Aktiver bip-signaler	268
Programmering af en oplåsningskode med 4 knapper	269
Brug af en oplåsningskode med 4 knapper	269
Programmering af oplåsningskoden med 1 knap	270
Brug af en oplåsningskode med 1 knap	270
Slet oplåsningskode	271
Oplåsning af Keytis 4 (Home) io	271
Dexxo Pro io	272
Beskrivelse	272
Tilkobling og indstilling	273
Programmering af en KeyGo sender	274
Programmering af en ekstra KeyGo io via allerede programmeret KeyGo io.	278
Programmering fra Dexxo Pro io motor	275
Tilbagestille indstillinger	275
Slet sendere	275
Ændre parameterindstillinger	276
Indstilling af delvis åben stilling (P6)	277
Hindringsdetektering	278
Betydning af forskellige parametre	279
Betydning af statuskoder	280

Vise programmeringskoder	281
Vise fejlkoder og fejl	281
Adgang til gemt information	281
<b>Metal Keypad io</b>	<b>282</b>
Beskrivelse	282
Første brug	283
Programmering af Metal Keypad io på en Dexxo motor	283
Ændring af hovedkoden	284
Brug	284
Montering	285
Gem en sekundær kode	285
Sletning af alle sekundære koder (ukendte)	286
Sletning af en (kendt) sekundær kode	286
Tilbagestilling	287
Fejl ved indtastning af kommandokoden	287
Fejlfinding	288
Tekniske data	288
<b>Rollixo io</b>	<b>289</b>
Brugsområde	289
Beskrivelse af modtageren	289
Beskrivelse af grænsesnippet	289
Målinger	290
Standard installationsdiagram	290
Montering	290
Tilkoblinger	291
Kontrollér motorens rotationsretning	292
Indstilling af stillingerne for motoren	292
Installation af en trådløs optisk remse eller modstandskontaktremse med XSE-sender	293
Tilkobling af periferudstyr	294
Avancerede indstillinger	295
Programmering af arbejdsmodus	296
Modus automatisk lukning	296
Programmering af senderne	297
Programmering ved at kopiere af en allerede programmeret	298
Sletning af alle sendere	298
Låsning/oplåsning af programmeringsknapperne	299
Diagnose	300
XSE sender	300
Tekniske data	301



Lås controller io	302
Forbindelse af LIPS-lås (gælder også for Vachette-lås)	303
Montering	303
Indstil arbejdsmodus	304
Selv-test	306
Programmering af en Keytis 4 (Home) io sender*	307
Programmering af en Situo, Telis 1, Easy Sun, Impresario Chronis eller Telis Composio io styring	307
Sletning af alle programmerede sendere	308
Brug af Keytis senderen	308
Brug af en Situo 1 io, Situo 5 io eller en Nina io sender	309
KFV-tilkobling	310
Lukkestyring io	311
Produktbeskrivelse	311
Målinger	311
Montering	311
Brug	312
Programmering	313
Sletning af programmeringen (Slet HOME nøgle på en Keytis 4 Home io)	316
Repeater io	317
Installation og programmering	317
VELUX produkter i en Somfy io installation	318
Connexoon	324
Tilføj produkter (uden internetforbindelse)	324
Logge ind	325
Forklaring af appen	326
Tilføj produkter til appen	327
Test	328
Tilføj sensorer	328